



ЗАЩИТА РУК

Инструкция по установке

Вы сделали правильный выбор, приобретя защиту рук «Heat Loc» от компании «Skinz». Эти надежные приспособления сделаны в США. Защита рук от компании «Skinz» надежно защитит и обогреет руки водителя снегохода и квадроцикла. Установить её можно просто и быстро. Не требуется ничего переделывать, чтобы её установить. В тексте и на картинках ниже показано, как поставить эту новую защиту рук. **Защиту рук можно ставить на руль с грипсами и без.**

Гарантия даётся на работу и материалы.

Нужно очень тщательно выбрать место установки защиты рук на руле: если защита рук закроет или будет мешать тормозам или рулению, ставить защиту рук нельзя.



Порядок установки защиты рук на снегоход показан на фото.

Для грипсов без баренд



На руль без грипсов подложить прокладку из комплекта. Укрепить «липучку» и туго укрепить поверх грипс защиту рук. Завершить установку в зависимости от конструкции руля.

Для рукояток без «рогов»:



Использовать отверстия на торцах ручек или высверлить отверстие \varnothing 4,8 мм. Как показано, установить комплектные шпильки. «Липучку» склеить или загнуть по месту.

Для рукояток с «рогами»



Как показано, поставить «липучку» и отогнуть лишнее, по месту. Чтобы «липучка» была неподвижна, её нужно натянуть изо всей силы.