



Крепления на туннель

Инструкция по установке

Номер по каталогу PETR100 BK/WHT / PETR200-BK/WHT

Крепления на туннель можно ставить почти на любой снегоход. На рисунке внизу показано, как установить крепления на туннель снегохода. Можно крепления поставить и на модифицированный туннель. Выбрав нужное место для креплений, высверлить отверстия $\varnothing 4,8$ мм и поставить комплектные клёпки. Комплектную термопрокладку нужно подложить под крепления, если выбрано место на туннеле нагревается выше 50°C . Поверхность под термопрокладкой нужно предварительно очистить любым растворителем и высушить. Если нужно заузить раму креплений, можно согнуть вниз поперечный прут, для чего на алюминиевом прутке есть метки.

Совет: прежде, чем сверлить отверстия, нужно убедиться в наличии зазоров и отсутствии препятствий.

На многих моделях имеются выступы для охлаждения вдоль углов туннеля.

СВЕРЛИТЬ В ЭТИ ВЫСТУПЫ НЕЛЬЗЯ.

Корзинку на туннель нужно ставить в такое место, где она не будет и сама препятствием и не будет помехой работе системы охлаждения.

