

## Flash-Touch Tent

Сборка

Set up

1



- Remove tent from carry bag.
- Place on ground and extend the 4 legs.
- Вынуть палатку из упаковки.
- Собрать четыре распорных стойки.

2



- Hold the central hub upright.
- Lift the central hub to head height.
- Удерживая центральную муфту вертикально, поднять ее на высоту головы.

3



- Gently push the hubs (upper central hubs & lower central hubs) together.
- Insert the hook.
- Верхнюю и нижнюю полумуфты аккуратно свести вместе (на замок).
- За кольцо зацепить крюк натяжения ткани.

4



- Peg out the ground plates & set up the vestibule pole.
- Peg out with reasonable tension & attach guy ropes.
- Распереть боковые стойки и натянуть пол палатки.
- Придать стойкам и ткани нужное натяжение и укрепить растяжки.

## Быстрособорная палатка

Разборка

Fold down

1



- Remove all pegs from the ground & vestibule pole.
- Release the hook.
- Снять все защелки ткани со всех распорных стоек.
- Отсоединить крюк натяжения ткани.

2



- Disconnect the upper central hubs and the lower central hubs.
- Push the lower central hubs on the bottom central hubs.
- Legs will now automatically collapse.
- Рассоединить верхнюю и нижнюю полумуфты.
- С усилием опустить нижнюю полумуфту в крайнее нижнее положение.
- Стойки при этом сложаются автоматически.

3



- Release the joint like "A" before fold the pole.
- Fold the pole.
- Fold the fabric as you go.
- Замки на стойках нужно рассоединить перед тем, как сложить стойки (см. рис. А).
- Сложить стойки.
- Сложить ткань палатки для транспортировки.

4



- Lift each leg frame towards the central hub.
- Squeeze the air out the fabric and place into the carry bag.
- Сложенные стойки собрать в пучок к центральной муфте.
- Выдавить воздух из складок ткани и уложить ткань палатки в сумку для переноски.

# ENVISION

This new series of quickly modular tents is made on design and under control Badger company ([www.badger.ru](http://www.badger.ru))

Палатка туристическая двухслойная с системой моментальной установки **Envision 2 PRO**  
 Число мест: 2.  
 Тент: полиэстер плотностью 190Т с полиуретановым покрытием.  
 Гарантированная влагостойкость: минимум 3000 мм.  
 Полог: дышащий полиэстер плотностью 190Т.  
 Пол: непромокаемый Oxford 210D + PU 3000 mm.  
 Система установки: Flash Touch со стекловолоконными дугами.  
 Размеры: 220\*150\*110 см + 40 см тамбур.

## Flash-Touch Tent

Сборка

Set up

1



- Remove tent from carry bag.
- Place on ground and extend the 4 legs.
- Вынуть палатку из упаковки.
- Собрать четыре распорных стойки.

2



- Hold the central hub upright.
- Lift the central hub to head height.
- Удерживая центральную муфту вертикально, поднять ее на высоту головы.

3



- Gently push the hubs (upper central hubs & lower central hubs) together.
- Insert the hook.
- Верхнюю и нижнюю полумуфты аккуратно свести вместе (на замок).
- За кольцо зацепить крюк натяжения ткани.

4



- Peg out the ground plates & set up the vestibule pole.
- Peg out with reasonable tension & attach guy ropes.
- Распереть боковые стойки и натянуть пол палатки.
- Придать стойкам и ткани нужное натяжение и укрепить растяжки.

## Быстрособорная палатка

Разборка

Fold down

1



- Remove all pegs from the ground & vestibule pole.
- Release the hook.
- Снять все защелки ткани со всех распорных стоек.
- Отсоединить крюк натяжения ткани.

2



- Disconnect the upper central hubs and the lower central hubs.
- Push the lower central hubs on the bottom central hubs.
- Legs will now automatically collapse.
- Рассоединить верхнюю и нижнюю полумуфты.
- С усилием опустить нижнюю полумуфту в крайнее нижнее положение.
- Стойки при этом сложаются автоматически.

3



- Release the joint labeled "A" before fold the pole.
- Fold the pole.
- Fold the fabric as you go.
- Замки на стойках нужно рассоединить перед тем, как сложить стойки (см. рис. А).
- Сложить стойки.
- Сложить ткань палатки для транспортировки.

4



- Lift each leg frame towards the central hub.
- Squeeze the air out of the fabric and place into the carry bag.
- Сложенные стойки собрать в пучок к центральной муфте.
- Выдавить воздух из складок ткани и уложить ткань палатки в сумку для переноски.

# ENVISION

This new series of quickly modular tents is made on design and under control Badger company ([www.badger.ru](http://www.badger.ru))

Палатка туристическая двухслойная с системой моментальной установки **Envision 2**  
 Число мест: 2.  
 Тент: полиэстер плотностью 190Т с полиуретановым покрытием.  
 Гарантированная влагостойкость: минимум 2000 мм.  
 Полог: дышащий полиэстер плотностью 190Т.  
 Пол: непромокаемый PE 120 гр./м.  
 Система установки: FlashTouch со стекловолоконными дугами.  
 Размеры: 150\*220\*110 см.

## Flash-Touch Tent

Сборка

Set up

1



- Remove tent from carry bag.
- Place on ground and extend the 4 legs.
- Вынуть палатку из упаковки.
- Собрать четыре распорных стойки.

2



- Hold the central hub upright.
- Lift the central hub to head height.
- Удерживая центральную муфту вертикально, поднять ее на высоту головы.

3



- Gently push the hubs (upper central hubs & lower central hubs) together.
- Insert the hook.
- Верхнюю и нижнюю полумуфты аккуратно свести вместе (на замок).
- За кольцо зацепить крюк натяжения ткани.

4



- Peg out the ground plates & set up the vestibule pole.
- Peg out with reasonable tension & attach guy ropes.
- Распереть боковые стойки и натянуть пол палатки.
- Придать стойкам и ткани нужное натяжение и укрепить растяжки.

## Быстрособорная палатка

Разборка

Fold down

1



- Remove all pegs from the ground & vestibule pole.
- Release the hook.
- Снять все защелки ткани со всех распорных стоек.
- Отсоединить крюк натяжения ткани.

2



- Disconnect the upper central hubs and the lower central hubs.
- Push the lower central hubs on the bottom central hubs.
- Legs will now automatically collapse.
- Рассоединить верхнюю и нижнюю полумуфты.
- С усилием опустить нижнюю полумуфту в крайнее нижнее положение.
- Стойки при этом сложаются автоматически.

3



- Release the joint lake "A" before fold the pole.
- Fold the pole.
- Fold the fabric as you go.
- Замки на стойках нужно рассоединить перед тем, как сложить стойки (см. рис. А).
- Сложить стойки.
- Сложить ткань палатки для транспортировки.

4



- Lift each leg frame towards the central hub.
- Squeeze the air out the fabric and place into the carry bag.
- Сложенные стойки собрать в пучок к центральной муфте.
- Выдавить воздух из складок ткани и уложить ткань палатки в сумку для переноски.

# ENVISION

This new series of quickly modular tents is made on design and under control Badger company ([www.badger.ru](http://www.badger.ru))

Палатка туристическая двухслойная с системой моментальной установки **Envision 3**  
 Число мест: 3.  
 Тент: полиэстер плотностью 190Т с полиуретановым покрытием.  
 Гарантированная влагостойкость: минимум 2000 мм.  
 Полог: дышащий полиэстер плотностью 190Т.  
 Пол: непромокаемый PE 120 гр./м.  
 Система установки: FlashTouch со стекловолоконными дугами.  
 Размеры: 220\*220\*130 см + 80 см тамбур.

## Flash-Touch Tent

Сборка

Set up

1



- Remove tent from carry bag.
- Place on ground and extend the 4 legs.
- Вынуть палатку из упаковки.
- Собрать четыре распорных стойки.

2



- Hold the central hub upright.
- Lift the central hub to head height.
- Удерживая центральную муфту вертикально, поднять ее на высоту головы.

3



- Gently push the hubs (upper central hubs & lower central hubs) together.
- Insert the hook.
- Верхнюю и нижнюю полумуфты аккуратно свести вместе (на замок).
- За кольцо зацепить крюк натяжения ткани.

4



- Peg out the ground plates & set up the vestibule pole.
- Peg out with reasonable tension & attach guy ropes.
- Распереть боковые стойки и натянуть пол палатки.
- Придать стойкам и ткани нужное натяжение и укрепить растяжки.

## Быстрособорная палатка

Разборка

Fold down

1



- Remove all pegs from the ground & vestibule pole.
- Release the hook.
- Снять все защелки ткани со всех распорных стоек.
- Отсоединить крюк натяжения ткани.

2



- Disconnect the upper central hubs and the lower central hubs.
- Push the lower central hubs on the bottom central hubs.
- Legs will now automatically collapse.
- Рассоединить верхнюю и нижнюю полумуфты.
- С усилием опустить нижнюю полумуфту в крайнее нижнее положение.
- Стойки при этом сложаются автоматически.

3



- Release the joint lake "A" before fold the pole.
- Fold the pole.
- Fold the fabric as you go.
- Замки на стойках нужно рассоединить перед тем, как сложить стойки (см. рис. А).
- Сложить стойки.
- Сложить ткань палатки для транспортировки.

4



- Life each leg frame towards the central hub.
- Squeeze the air out the fabric and place into the carry bag.
- Сложенные стойки собрать в пучок к центральной муфте.
- Выдавить воздух из складок ткани и уложить ткань палатки в сумку для переноски.

# ENVISION

This new series of quickly modular tents is made on design and under control Badger company ([www.badger.ru](http://www.badger.ru))

Палатка туристическая двухслойная с системой моментальной установки **Envision 4**  
 Число мест: 4.  
 Тент: полиэстер плотностью 190Т с полиуретановым покрытием.  
 Гарантированная влагостойкость: минимум 2000 мм.  
 Полог: дышащий полиэстер плотностью 190Т.  
 Пол: непромокаемый PE 120 гр./м.  
 Система установки: FlashTouch со стекловолоконными дугами.  
 Размеры: 240\*240\*140 см + 100 см тамбур.